

Instrukcja aktualizacji firmware w NavRoad DUXO

1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku na kartę micro SD, włóż kartę do urządzenia.
2. Wyłącz urządzenie.
3. Podłącz urządzenie do zasilania (ładowarki samochodowej lub sieciowej o prądzie ładowania 2A).
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER z góry urządzenia.
5. Przycisk można puścić, gdy na ekranie pokaże się niebieski ekran „System update”.
6. Rozpoczyna się aktualizacja systemu operacyjnego sygnalizowana okienkiem z czerwonym paskiem postępu. Aktualizacja nie wymaga interwencji użytkownika.
7. Urządzenie restartuje się
8. W tym momencie rozpoczyna się aktualizacja aplikacji.
9. Aktualizacja sygnalizowana jest szarym ekranem z komunikatem „Updating, please wait ...”, przebiega automatycznie i nie wymaga interwencji użytkownika.
10. Po zakończeniu aktualizacji, urządzenie wymaga kalibracji ekranu dotykowego.
11. **Skasuj z karty pliki (WinCE.img oraz WinCEApp.img) rozpakowane w punkcie 1.**