



Instrukcja aktualizacji firmware w NavRoad NR780H Hugo

1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku na kartę pamięci.
2. Podłącz urządzenie do ładowarki samochodowej (przy włączonym silniku) lub stacjonarnej.
3. Włóż przygotowaną kartę do urządzenia.
4. Wciśnij przycisk reset.
5. Aktualizacja systemu operacyjnego jest sygnalizowana białym paskiem postępu na ekranie. Po zakończeniu aktualizacji systemu, urządzenie restartuje się.
6. Jeżeli menu „Ustawienia” -> „System” nie pojawiło się automatycznie, wejdź do menu ustawień –

ikona  w prawym dolnym rogu ekranu.

7. Naciśnij przycisk .

8. Na kolejnym ekranie, naciśnij przycisk .

9. Aktualizacja aplikacji, sygnalizowana jest niebieskim paskiem postępu w dole ekranu.
10. Po zakończeniu aktualizacji aplikacji, urządzenie restartuje się.
11. Gdy urządzenie będzie się restartować, wyjmij kartę pamięci.
12. W menu „Ustawienia” -> „Language” ustaw język na polski.
13. Skasuj z karty plik o nazwie **NRAP** pozostały po aktualizacji.