

## Instrukcja aktualizacji firmware w NavRoad AURO

1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku na kartę micro SD.
2. Wyłącz urządzenie.
3. Włóż kartę do urządzenia.
4. Podłącz urządzenie do zasilania (ładowarki samochodowej lub sieciowej o prądzie ładowania co najmniej 2A).
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER u góry urządzenia.
6. Przycisk można puścić, gdy na ekranie pokaże się menu „System update”.
7. Rozpoczyna się aktualizacja systemu operacyjnego sygnalizowana okienkiem z czerwonym paskiem postępu. Aktualizacja przebiega automatycznie, nie wymaga interwencji użytkownika.
8. Urządzenie restartuje się
9. W tym momencie rozpoczyna się aktualizacja aplikacji.
10. Aktualizacja sygnalizowana jest komunikatem „Updating, please wait”, przebiega automatycznie i nie wymaga interwencji użytkownika.
11. Po zakończeniu aktualizacji, urządzenie wymaga kalibracji ekranu dotykowego.
12. **Skasuj z karty pliki (WinCE.img oraz WinCEApp.img) rozpakowane w punkcie 1.**