

Instrukcja aktualizacji firmware w NavRoad NR360

1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku na kartę micro SD (do 2 GB).
2. Podłącz urządzenie do zasilania.
3. Włóż kartę do urządzenia
4. Włącz urządzenie przełącznikiem z boku (pozycja ON).
5. Natychmiast gdy pojawi się niebieski ekran NavRoad, naciśnij przycisk POWER u góry urządzenia (można od razu zwolnić przycisk).
6. Dioda u góry urządzenia zaczyna migać na czerwono.
7. Zostaw urządzenie na dłuższą chwilę.
8. Po zakończeniu operacji urządzenie zrestartuje się i wejdzie do głównego menu.
9. Na wyświetlone zapytanie "INSTALL NOW?" odpowiedz "NO".
10. Skasuj z karty pliki rozpakowane w punkcie 1.