

## **UWAGA!**

Nieprawidłowe przeprowadzenie aktualizacji może spowodować uszkodzenie urządzenia.

**Aktualizację należy wykonywać WYŁĄCZNIE, gdy urządzenie jest podłączone do ładowarki.**

**Proces aktualizacji wymazuje wszystkie dane zapisane w urządzeniu! Wykonaj kopię zapasową tych danych.**

**Zainstalowany program nawigacyjny może wymagać ponownej aktywacji, dlatego też przed aktualizacją sprawdź, czy posiadasz kody aktywacyjne do Twoich map.**

Należy użyć czystej karty SD (nie może to być karta MMC ani SDHC), sformatowanej w systemie plików **FAT**, o pojemności nie większej niż **2 GB**.

1. Wypakuj pliki na kartę SD, włóż kartę do urządzenia. Urządzenie musi być podłączone do zasilania.
2. Przesuń przełącznik z tyłu w pozycję ON, następnie włącz urządzenie suwakiem u góry i jak tylko pojawi się niebieski ekran, naciśnij przycisk M.
3. Pojawia się charakterystyczne menu bootloadera
4. Naciśnij na ekranie pole „DOWN” po prawej stronie. Po lewej stronie, na liście zostanie wybrana pozycja „2. [SD] Eboot Download”
5. Naciśnij na ekranie pole „ENTER” po prawej stronie
6. Naciśnij na ekranie pole „DOWN” po prawej stronie. Po lewej stronie, na liście zostanie wybrana pozycja „3. [SD] Stepldr Download”
7. Naciśnij na ekranie pole „ENTER” po prawej stronie
8. Naciśnij dwukrotnie na ekranie pole „UP” po prawej stronie. Po lewej stronie, na liście zostanie wybrana pozycja „1. [SD] OS Image Download”
9. Naciśnij na ekranie pole „ENTER”.
10. Cała procedura zakończy się restartem i wejściem do głównego menu. W międzyczasie pojawią się różne menu, przyciski, zapytania, ale wszystko będzie się działo samoczynnie.
11. Po restarcie urządzenie jest gotowe do pracy, z tym że interfejs ustawiony jest na język angielski. W menu *Setting*, wybierz opcję *Language*, wybierz pozycję *Polski*, po czym naciśnij **Yes**. Urządzenie zostanie zrestartowane.