

Instrukcja aktualizacji firmware w NavRoad NR370 Simple

1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku na kartę micro SD (do 2 GB), włóż kartę do urządzenia.
2. Wyłącz urządzenie.
3. Podłącz urządzenie do zasilania.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER u góry urządzenia.
5. Przycisk można puścić, gdy na ekranie pokaże się menu „System update”.
6. Lekkimi naciśnięciami przycisku POWER, przesuń zaznaczenie na liście akcji na pozycję „Update All”.
7. Naciśnij dłużej przycisk POWER.
8. Rozpoczyna się aktualizacja systemu operacyjnego sygnalizowana okienkiem z czerwonym paskiem postępu.
9. Urządzenie restartuje się
10. W tym momencie należy wykonać kalibrację ekranu dotykowego, naciskając rysikiem środek przesuwającego się po ekranie krzyżyka.
11. Na kolejnym ekranie należy nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć aktualizację aplikacji.
12. Aktualizacja sygnalizowana jest komunikatem „Updating, please wait”
13. Po zakończeniu aktualizacji (komunikat „Congratulations! all updating steps have been finished.”) naciśnij ponownie przycisk OK aby uruchomić urządzenie.
14. Skasuj z karty pliki rozpakowane w punkcie 1.