

UWAGA!

Nieprawidłowe przeprowadzenie aktualizacji może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Aktualizację należy wykonywać **WYŁĄCZNIE**, gdy urządzenie jest podłączone do ładowarki.

Proces aktualizacji wymazuje wszystkie dane zapisane w urządzeniu! Wykonaj kopię zapasową tych danych.

Zainstalowany program nawigacyjny może wymagać ponownej aktywacji, dlatego też przed aktualizacją sprawdź, czy posiadasz kody aktywacyjne do Twoich map.

Należy użyć czystej karty SD (nie MMC), sformatowanej w systemie plików **FAT**, o pojemności nie większej niż **2 GB**.

1. Rozpakuj pobrany plik do głównego folderu karty pamięci.
2. Wyłącz urządzenie (przełącznik przesunij w pozycję OFF).
3. Włóż przygotowaną kartę SD do urządzenia.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Włącznik ekranu”.



5. Włącz urządzenie (przełącznik przesunij w pozycję ON) cały czas trzymając naciśnięty przycisk "Włącznik ekranu" z góry urządzenia.



UWAGA ! Przycisk "Włącznik ekranu" można zwolnić dopiero wtedy, gdy wskaźnik ładowania zacznie migać.



Zakończenie procesu upgrade jest sygnalizowane wyświetleniem napisu „Finished, please remove SD card and reboot”.

Wyjmij kartę SD, wyłącz i włącz urządzenie. Przeprowadź kalibrację ekranu.