

UWAGA!

Nieprawidłowe przeprowadzenie aktualizacji może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Aktualizację należy wykonywać WYŁĄCZNIE, gdy urządzenie jest podłączone do ładowarki.

Proces aktualizacji wymazuje wszystkie dane zapisane w urządzeniu! Wykonaj kopię zapasową tych danych.

Zainstalowany program nawigacyjny może wymagać ponownej aktywacji, dlatego też przed aktualizacją sprawdź, czy posiadasz kody aktywacyjne do Twoich map.

Należy użyć czystej karty SD (nie może to być karta MMC ani SDHC), sformatowanej w systemie plików **FAT**, o pojemności nie większej niż **2 GB**.

1. Wyłącz urządzenie
2. Wypakuj pliki na kartę SD, włóż kartę do urządzenia. Urządzenie musi być podłączone do zasilania.
3. Naciśnij przycisk „RESET”
4. Przesuń włącznik w pozycję „ON”
5. Uruchamia się procedura aktualizacji firmware - W międzyczasie pojawią się różne menu, przyciski, zapytania, ale wszystko będzie się działo samoczynnie.
6. . Na wyświetlone zapytanie "INSTALL NOW?" odpowiedz "NO".
7. Wyjmij kartę z plikami aktualizacyjnymi.