

## INSTRUKCJA OBSŁUGI



Kontroler Bluetooth dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń multimedialnych

### Parowanie:

- By sparować urządzenie ze smartfonem:
1. Włóż baterie do urządzenia NEXO VR Remote.
  2. Diody na urządzeniu zaczną migać.
  3. Oznacza to, że urządzenie jest wykrywalne i pozostanie w tym trybie przez 180 sekund.
  3. Przejdź do sekcji Bluetooth w ustawieniach swojego smartfona i przeszukaj urządzenia znajdujące się w pobliżu.
  4. Z listy urządzeń wybierz "VR BOX".
  5. Proces parowania został ukończony.

### Tryby pracy Android:

#### A: Tryb muzyki

@ + A: obsługa przy użyciu jednej ręki w pozycji pionowej.  
Joystick w prawo – następna piosenka (NEXT), joystick w lewo – poprzednia piosenka (PREV), joystick w górę – głośniejsz (VOL+), joystick w dół – ciszej (VOL-), C – ciszej (VOL-), D – głośniejsz (VOL+), A – odzwyczaj/zatrzymaj (PLAY/PAUSE), górny spust – wstecz (BACK)

#### B: Tryb gier (poziomy)

@ + B: obsługa przy użyciu dwóch rąk w pozycji poziomej.  
Joystick w górę – w lewo, joystick w dół – w prawo, joystick w lewo – w dół, joystick w prawo – w górę, B i C – OK, A i D – wstecz, górny i dolny spust - nieaktywne

#### C: Tryb gier (pionowy)

@ + C: obsługa przy użyciu jednej ręki w pozycji pionowej.  
Joystick w górę – w górę, joystick w dół – w dół, joystick w lewo – w lewo, joystick w prawo – w prawo, C i dolny spust – OK, B - wstecz

### D: Tryb myszy

@ + D: nawigacja odbywa się przy użyciu gałki analogowej, C – głośniejsz (VOL+), D – ciszej (VOL-), A – ukryj kursor, B i górny spust – wstecz, dolny spust – wybierz

### Tryby pracy iOS:

#### A: Tryb muzyki

@ + A: obsługa przy użyciu jednej ręki w pozycji pionowej.  
Joystick w górę – głośniejsz (VOL+), joystick w dół – ciszej (VOL-), joystick w lewo – poprzednia piosenka (PREV), joystick w prawo – następna piosenka (NEXT), C – głośniejsz (VOL+), D – ciszej (VOL-), A – wyciszenie (MUTE), B – odzwyczaj/zatrzymaj (PLAY/PAUSE), górny spust – początek (HOME)


#### B: Tryb wprowadzania tekstu

@ + B lub @ + C: obsługa przy użyciu dwóch rąk w pozycji poziomej.  
Joystick w górę – aq, joystick w dół – dc, joystick w lewo – xz, joystick w prawo – we, A – uf, B – hr, C – yt, D – jn, górny spust - lv, dolny spust – og.

### Specyfikacja techniczna:


Nazwa produktu:	NEXO VR REMOTE
Wymiary:	118 x 33 x 42 mm
Transmisja bezprzewodowa:	Bluetooth 3.0
Wspierane platformy:	Android, iOS
Zasilanie:	2 x AAA 1.5V
Czas pracy:	do 120 godzin

### Ochrona środowiska:

 Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe uszwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

 Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

JAMICON, importer marki NavRoad,  
Barlickiego 8, 40-820 Katowice, Polska

