Instrukcja aktualizacji oprogramowania wewnętrznego w urządzeniach nawigacyjnym NavRoad X5

UWAGA! Przed wykonaniem aktualizacji sprawdź wersję zainstalowaną na urządzeniu w menu "Ustawienia systemowe" -> "O systemie".



Jeśli Twoja wersja jest taka sama lub wyższa od publikowanej do pobrania nie zaleca się aktualizacji.

UWAGA! Prosimy o bardzo uważne, zgodne z instrukcją instalowanie firmware na urządzeniu. Zmianę oprogramowania należy przeprowadzić zgodnie z poniższą instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia zaistniałe w wyniku nieprawidłowej instalacji oprogramowania. Niewłaściwe (niezgodne z instrukcją) instalowanie firmware może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku.

2. Skopiuj otrzymane pliki (AutoUPD.amp, Avicfg.bin, EBOOT.nb0, IPL, NANDINFO,

PAIRPAGE, PARTINFO, ROM.bin, RTK.bin, UPD, WinCEApp.img, xip.bin) na czystą, sformatowaną w trybie pełnym (odznaczona opcja "Szybkie formatowanie" w systemach z rodziny Windows) kartę micro SD.

3. Wyłącz urządzenie i włóż kartę microSD do urządzenia.

4. Podłącz urządzenie do zasilania (ładowarki samochodowej lub sieciowej o prądzie ładowania 1,5A – **nigdy nie podłączaj go na czas aktualizacji do komputera PC)**.

5. Naciśnij fizyczny przycisk **RESET** na obudowie urządzenia. Aktualizacja rozpocznie się samoczynnie i nie wymaga ona interwencji użytkownika.



6. Po zakończeniu aktualizacji, urządzenie wymaga kalibracji ekranu dotykowego.

7. Skasuj z karty pliki (AutoUPD.amp, Avicfg.bin, EBOOT.nb0, IPL, NANDINFO, PAIRPAGE, PARTINFO, ROM.bin, RTK.bin, UPD, WinCEApp.img, xip.bin) rozpakowane w punkcie 1.