

Instrukcja aktualizacji oprogramowania DVR w urządzeniach nawigacyjnych NavRoad RECO²

UWAGA! Prosimy o bardzo uważne, zgodne z instrukcją instalowanie firmware na urządzeniu. Zmianę oprogramowania należy przeprowadzić zgodnie z poniższą instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia zaistniałe w wyniku nieprawidłowej instalacji oprogramowania. Niewłaściwe (niezgodne z instrukcją) instalowanie firmware może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku.
2. Skopiuj otrzymane pliki (**CRESFW.bin** oraz **CRESFW.srb**) na kartę micro SD **sformatowaną w systemie plików FAT32**.
3. Wyłącz urządzenie.
4. Włóż kartę do urządzenia do gniazda oznaczonego jako **DVR Micro SD** (górną tylną część obudowy).
5. Podłącz urządzenie do zasilania (ładowarki samochodowej lub sieciowej o prądzie ładowania 2A).
6. Po uruchomieniu urządzenia wybierz z menu głównego opcję **DVR** – po chwili zostanie wyświetlony napis **Update OK**.
7. Uruchom ponownie urządzenie.
8. **Skasuj z karty pliki (CRESFW.bin oraz CRESFW.srb) rozpakowane w punkcie 1.**