

Instrukcja aktualizacji systemu operacyjnego w NavRoad NR320BM Moto

1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku na kartę micro SD sformatowaną w systemie plików FAT32.
2. Wyjmij baterię.
3. Włóż kartę do urządzenia.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika.
5. Podłącz urządzenie do zasilania.
6. Przycisk włącznika można puścić, gdy na ekranie pojawią się napisy informujące o procesie aktualizacji.
7. Po zakończeniu aktualizacji, urządzenie powraca do głównego menu.
8. Skasuj z karty pliki rozpakowane w punkcie 1.