

Instrukcja aktualizacji firmware w NavRoad VIVO AND

UWAGA! Przed wykonaniem aktualizacji, wykonaj kopię danych z folderu mnt/flash, ponieważ formatowanie pamięci kasuje wszystkie pliki użytkownika.

Jeśli na urządzeniu zainstalowany jest program Sygic Mobile Maps, zadbaj szczególnie o kopię folderów: Drive, Maps oraz Res, a także pliku instalacyjnego SetupFleet.apk.

1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku.
2. Z folderu o nazwie **LiveSuite 1.07 x86 x64** uruchom program **LiveSuit.exe**
3. Naciśnij przycisk **SelectImg** a następnie wskaż pobrany wcześniej plik **VIVO AND 40 52.img** z folderu **VIVO AND 40 52**.
3. Podłącz urządzenie do komputera grubym kablem USB z zestawu (opisanym nalepką na wtyczce jako „Used for upgrading!”).
4. Na komputerze pojawia się monit z pytaniem o formatowanie. Zgódź się. Jeśli to okienko nie pojawia się, naciśnij przycisk reset w urządzeniu.
5. Po zakończeniu procedury, na komputerze pojawia się okienko z komunikatem „Upgrade successfull”.
W tym momencie odłącz urządzenie od komputera.