

Instrukcja aktualizacji firmware w NavRoad AURO AND

UWAGA! Przed wykonaniem aktualizacji, wykonaj kopię danych z folderu mnt/flash, ponieważ formatowanie pamięci kasuje wszystkie pliki użytkownika.

Jeśli na urządzeniu zainstalowany jest program Sygic Mobile Maps, zadбай szczególnie o kopię folderów: Drive, Maps oraz Res, a także pliku instalacyjnego SetupFleet.apk.

1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku.
 2. Z folderu o nazwie **LiveSuite 1.07 x86 x64** uruchom program **LiveSuit.exe**
 3. Naciśnij przycisk **SelectImg** a następnie wskaż pobrany wcześniej plik **AURO AND.img**.
 3. Podłącz urządzenie do komputera grubym kablem USB z zestawu (opisanym nalepką na wtyczce jako „Used for upgrading!”).
 4. Na komputerze pojawia się monit z pytaniem o formatowanie. Zgódź się. Jeśli to okienko nie pojawia się, naciśnij przycisk reset w urządzeniu.
 5. Po zakończeniu procedury, na komputerze pojawia się okienko z komunikatem „Upgrade successfull”.
- W tym momencie odłącz urządzenie od komputera.