

## Instrukcja aktualizacji oprogramowania wewnętrznego w urządzeniu MyCAM HD QUICK

**UWAGA!** Prosimy o bardzo uważne, zgodne z instrukcją instalowanie firmware na urządzeniu. Zmianę oprogramowania należy przeprowadzić zgodnie z poniższą instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia zaistniałe w wyniku nieprawidłowej instalacji oprogramowania. Niewłaściwe (niezgodne z instrukcją) instalowanie firmware może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku.
2. Skopiuj otrzymany plik (**FW96650A.bin**) na kartę micro SD **sformatowaną w systemie plików FAT32**.
3. Wyłącz urządzenie.
4. Włóż kartę do urządzenia.
5. Podłącz urządzenie do zasilania (ładowarki samochodowej lub sieciowej o prądzie ładowania 1,5A).
6. Diody na urządzeniu zaczną świecić, a ekran pozostanie czarny przez około 30 sekund. W tym czasie wykonywana jest aktualizacja.
7. Urządzenie restartuje się.
8. Skasuj z karty plik „FW96650A.bin” rozpakowany w punkcie 1.