



NavRoad®

vivo

Przewodnik użytkownika

GOOD WAY

**www.navroad.pl**

Dziękujemy za zakup urządzenia.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby z niej korzystać.

wersja 2.0

Produkt oraz informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Niniejszy przewodnik lub jakakolwiek jego część nie mogą być reprodukowane lub rozpowszechniane w jakiegokolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody.

© Copyright 2011, NavRoad  
All rights reserved

### UWAGA!

Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i może doprowadzić do obrażeń.

1. **Regulacja głośności** - Nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu głośności, może to spowodować wypadek.
2. **Zasilanie** - Używaj tylko ładowarki znajdującej się w zestawie. Użycie innej ładowarki, może spowodować uszkodzenie lub pożar.
3. **Bezpieczeństwo** - Sugestie nawigacji nie mogą zastąpić żadnych lokalnych przepisów ruchu drogowego lub Twojej oceny i/lub znajomości zasad bezpieczeństwa ruchu.
4. **Instalacja samochodowa** – Nie dokonuj zmian w instalacji samochodowej, aby uniknąć uszkodzenia.
5. **Demontaż** - Nie demontuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia.
6. **Instalacja** - Nie instaluj urządzenia w pobliżu wody, źródeł ciepła, zanieczyszczeń, oleju itp., aby uniknąć wypadku, pożaru i porażenia prądem.
7. **Przyciemniane/metalizowane szyby** - Przyciemniane/metalizowane szyby mogą osłabić sygnał GPS.
8. **Bezpośrednie nasłonecznienie** - Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie nasłonecznienie. Może to spowodować jego przegrzanie.
9. **Płynny** - Trzymaj urządzenie z dala od płynów, takich jak woda czy napoje.
10. **Przebudowywanie** - Samodzielne przebudowywanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
11. **Ładowarka** - Urządzenie jest przeznaczone do samochodów z zasilaniem 12~24V.

### Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia

1. Upewnij się, że podczas instalacji urządzenie jest wyłączone.
2. Używaj urządzenia, gdy silnik jest włączony. W przeciwnym razie, urządzenie może się rozładować.
3. Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

### Środki ostrożności podczas korzystania z GPS

1. Sygnał GPS nie jest dostępny w zamkniętych miejscach, jak tunele lub podziemne parkingi. Także między wysokimi budynkami sygnał GPS może być słaby.
2. Unikaj instalowania urządzeń generujących pole elektromagnetyczne. Może to spowodować zakłócenia odbioru sygnału GPS. (Instaluj inne urządzenia w odległości co najmniej 30 cm.)
3. W samochodzie z przyciemnianymi/metalizowanymi szybami sygnał GPS może być bardzo słaby.
4. Nadmierne przegrzanie lub wychłodzenie samochodu może spowodować uszkodzenie anteny GPS.

## Normalne użytkowanie

---

Urządzenie NavRoad VIVO jest skonstruowane z materiałów wysokiej jakości i nie wymaga innej obsługi użytkownika poza czyszczeniem.

### Czyszczenie urządzenia

Do czyszczenia obudowy urządzenia używaj ściereczki zwilżonej roztworem łagodnego detergentu, następnie wytrzyj urządzenie do sucha. Unikaj chemicznych środków czyszczących i rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe części.

### Czyszczenie ekranu dotykowego

Ekran dotykowy jest przeznaczony do obsługi palcem. Nigdy nie używaj twardych lub ostrych przedmiotów do obsługi ekranu, ponieważ mogą go uszkodzić. Mimo, że do obsługi ekranu możesz używać stylusa, nigdy nie rób tego podczas prowadzenia samochodu.

Czyść ekran używając miękkiej, czystej i wolnej od włókien ściereczki. Użyj wody, alkoholu izopropylowego lub płynu do czyszczenia okularów. Zwilż płynem ściereczkę i delikatnie przetrzyj ekran.

### Ochrona urządzenia

Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody lub innych form wilgoci. NavRoad VIVO **nie jest** wodoodporny.

Nie narażaj urządzenia na długotrwałe działanie wysokich lub niskich temperatur (na przykład przechowywanie w schowku samochodu), ponieważ grozi to całkowitym uszkodzeniem urządzenia

Aby uniknąć kradzieży, nie pozostawiaj urządzenia w widocznym miejscu, kiedy wysiadasz z samochodu.

### 1. Pierwsze uruchomienie

Do korzystania z programu do nawigacji konieczna jest karta pamięci z programem do nawigacji i mapami. Kartę tę należy włożyć do czytnika kart w urządzeniu. Kartę można włożyć tylko w jeden sposób – równolegle do ścianek czytnika kart. Karty nie wolno wyjmować podczas działania programu do nawigacji. Aby wyjąć kartę, delikatnie naciśnij górną krawędź karty aż do zwolnienia zaczepu, a następnie wyciągnij ją z czytnika.

### 2. Określanie bieżącej pozycji

Twój NavRoad VIVO powinien znajdować się na otwartej przestrzeni, aby mógł określić pozycję. Pierwsze uruchomienie urządzenia może wymagać kilku minut do znalezienia pozycji. Upewnij się, że znajdujesz się na otwartej przestrzeni i nie otaczają Cię wysokie budynki lub drzewa.

Podczas następných uruchomień, Twoja pozycja będzie znajdowana znacznie szybciej. Gdy NavRoad określi Twoje położenie, zostanie ono pokazane na kolorowej mapie.

### 3. Bateria

Bateria w urządzeniu nie wymaga formatowania. Baterii nie należy rozładowywać do końca, gdyż spowoduje to zmniejszenie jej wydajności.

Do ładowania baterii można użyć opcjonalnej ładowarki sieciowej z odpowiednim prądem ładowania (podanym na tabliczce znamionowej urządzenia), dostępnej w ofercie dystrybutorów urządzeń NavRoad.


Do ładowania baterii w pojeździe konieczne jest użycie ładowarki samochodowej, której jeden koniec podłącza się do urządzenia lub stacji dokującej, a drugi do gniazda zapalniczki.

Kabel USB służący do połączenia z komputerem może ładować urządzenie gdy jest wyłączone lub w stanie uśpienia. Sposób ten jest nieefektywny, zatem takie ładowanie może trwać kilka godzin.

#### 4. Połączenie z komputerem

Urządzenie można połączyć na dwa sposoby – poprzez ActiveSync dla Windows XP (lub Windows Mobile Device Center dla Windows Vista i Windows 7) lub MassStorage (USB). W tym drugim przypadku, urządzenie działa jak czytnik kart pamięci. Zmiana ustawień dostępna jest w menu urządzenia 'Ustawienia' -> „USB”. Domyślny tryb to MassStorage (USB).

Gdy urządzenie podłączone jest w trybie MassStorage, wyświetlany jest poniższy symbol:



#### 5. Jeśli urządzenie się nie włącza

Należy:

- sprawdzić czy urządzenie jest naładowane
- jeśli się nie ładuje to sprawdzić, czy świeci kontrolka ładowania w urządzeniu
- jeśli kontrolka ładowania nie świeci to sprawdzić, czy świeci kontrolka w ładowarce (w ładowarkach, które posiadają kontrolkę)
- jeśli kontrolka w ładowarce nie świeci, to sprawdzić, czy bezpiecznik w ładowarce jest sprawny.

#### 6. Jak sprawdzić wersję systemu

Numer wersji wyświetlany jest po wybraniu menu „Ustawienia” -> „O systemie” w urządzeniu.

#### 7. Instrukcje do programów do nawigacji

Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie urządzenia. Aby zapoznać się z instrukcją obsługi programu do nawigacji, odwiedź stronę producenta programu.

Dla Automapy – [www.automapa.pl](http://www.automapa.pl)

Dla NavRoad map – [www.navroad.pl](http://www.navroad.pl)

## 8. Używanie w samochodzie

- Umocuj uchwyt na zaczepie uchwyty samochodowego.
- Z przyssawki zdejmij folię ochronną jeśli jest naklejona.
- Dociśnij przyssawkę do szyby. Szyba musi być czysta i odtłuszczona.
- Naciśnij dźwignię w górę, aby zamocować uchwyt.
- Wyreguluj uchwyt dla najlepszej widoczności.
- Włóż urządzenie do uchwyty, lekko dociśnij górną część urządzenia aż do kliknięcia zatrzasku ramki.
- Aby wyjąć urządzenie, należy delikatnie przycisnąć zatrzask uchwyty i wysunąć urządzenie do góry.





## Opakowanie i akcesoria

---



1. Urządzenie
2. Uchwyt wraz z rysikiem
3. Uchwyt na szybę
4. Ładowarka samochodowa
5. Kabel USB
6. Karta SD z oprogramowaniem i mapami\*
7. Instrukcja

\*) w zależności od wersji

## Elementy urządzenia

---




- (1) Włącznik
- (2) Wskaźnik ładowania  
(Podczas ładowania świeci na czerwono)
- (3) Głośnik
- (4) Przycisk RESET
- (5) Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
- (6) Czytnik kart microSD
- (7) Złącze miniUSB

## Włącznik/Wyłącznik

Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włącznika. Wyświetlony zostanie ekran powitalny a następnie główne menu urządzenia.

Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wyłącznika. Wyświetlony zostanie następujący ekran:



- (1) Przejście w stan uśpienia
- (2) Wyłączenie urządzenia
- (3) Powrót do głównego menu.

Na ekranie pojawia się także licznik odliczający

20 sekund. Po upływie tego czasu, urządzenie wyłączy się samoczynnie.

Krótkie przytrzymanie przycisku włącznika, przełączy do głównego menu urządzenia.

## Wskaźnik ładowania

Podczas ładowania świeci na czerwono, podczas pracy z programem do nawigacji, świeci także na niebiesko.

## Rysik

W zestawie znajduje się rysik – umożliwia on precyzyjny wybór opcji na ekranie.

## Złącze miniUSB

Za pomocą dostarczanego w zestawie kabla miniUSB można połączyć urządzenie z komputerem. Można w ten sposób instalować aktualizacje oprogramowania do nawigacji lub kopiować do urządzenia muzykę, filmy, zdjęcia itd.

W trybie USB karta pamięci oraz pamięć wewnętrzna widoczne są jako dwa dodatkowe dyski.



- (1) Nawigacja
- (2) Odtwarzacz filmów
- (3) Kalkulator
- (4) Ustawienia
- (5) Jasność ekranu
- (6) Eksplorator plików
- (7) E-book
- (8) Album fotograficzny
- (9) Odtwarzacz muzyki
- (10) Głośność, zegar i stan baterii


## Odtwarzacz filmów

---

W głównym menu naciśnij ikonę **Wideo**, aby włączyć funkcję odtwarzania filmów i przejść do listy plików filmowych.

Obsługiwane formaty: \*.AVI, \*.WMV, \*.3GP, \*.MOV.

Zalecana rozdzielczość – 800 x 480.



- (1) Odtwarzanie/Pauza
- (2) Stop
- (3) Poprzedni film
- (4) Następny film
- (5) Wyłączenie/włączenie dźwięku
- (6) Regulacja głośności
- (7) Tryb pełnoekranowy
- (8) Postęp odtwarzania
- (9) Wyjście



- (1) Wyszukiwanie plików
- (2) Wybór pliku
- (3) Lista plików
- (4) Pasek przewijania
- (5) Wyjście

## Odtwarzacz muzyki

---

Urządzenie zostało wyposażone w odtwarzacz plików muzycznych, z menu głównego należy wybrać ikonę **Muzyka**.

Obsługiwane formaty: \*.MP3, \*.WMA.



- (1) Odtwarzaj/Pauza
- (2) Stop
- (3) Wyłączenie/włączenie dźwięku
- (4) Ustawianie powtarzania utworów
- (5) Regulacja głośności
- (6) Poprzedni utwór
- (7) Informacja o odtwarzanym utworze
- (8) Wskaźnik postępu odtwarzania
- (9) Następny utwór
- (10) Wyjście



- (1) Wyszukiwanie plików
- (2) Wybór pliku
- (3) Lista plików
- (4) Pasek przewijania
- (5) Wyjście




## Album fotograficzny

---

W głównym menu naciśnij ikonę **Foto**, aby włączyć funkcję przeglądania zdjęć i przejść do listy plików obrazów

Obsługiwane formaty: \*.JPG, \*.BMP, \*.GIF, \*.PNG




- (1) Wyjście
- (2) Poprzednie zdjęcie
- (3) Następne zdjęcie
- (4) Dopasowanie do wielkości okna wyświetlania
- (5) Powiększanie
- (6) Zmniejszanie
- (7) Obracanie zdjęcia
- (8) Tryb pełnoekranowy
- (9) Pokaz slajdów



- (1) Wyszukiwanie plików
- (2) Wybór pliku
- (3) Lista plików
- (4) Pasek przewijania
- (5) Wyjście


W głównym menu naciśnij ikonę **E-book**, aby włączyć funkcje przeglądania tekstów i przejść do listy plików



- (1) Wyjście
- (2) Wybór plików
- (3) Przejście do wybranej strony
- (4) Poprzednia strona
- (5) Następną stronę
- (6) Wybór czcionki
- (7) Tryb przewijania
- (8) Wielkość czcionki



- (1) Wyszukiwanie plików
- (2) Wybór pliku
- (3) Lista plików
- (4) Pasek przewijania
- (5) Wyjście



- (1) Ustawienia języka
- (2) Jasność ekranu
- (3) Ustawienia zasilania
- (4) Kalibracja
- (5) Ustawienia głośności
- (6) Ustawienia daty i czasu
- (7) Informacja o systemie
- (8) Przełącznik USB  
(ActiveSync – Pamięć masowa)
- (9) Wyjście z ustawień

## **Język**

Dotknij przycisk **Język**, aby przejść do ustawień języku interfejsu urządzenia, następnie wybierz przycisk określający pożądaną język.

## **Jasność**

Dotknij przycisk **Jasność**, aby przejść do ustawień podświetlenia ekranu urządzenia. Można tutaj wybrać jasność ekranu oraz czas wygaszacza, a także zaznaczyć czy ma być aktywny czy nie.

## **Zasilanie**

Dotknij przycisk **Zasilanie**, aby przejść do ustawień zasilania urządzenia. Można zobaczyć tutaj dokładny status baterii a także uruchomić automatyczne usypianie urządzenia, w celu zmniejszenie zużycia energii podczas nie używania go.

## **Kalibracja**

Aby skalibrować ekran dotykowy, dotykaj precyzyjnie środek krzyżyka w każdym z jego położen na ekranie.

## **Głośność**

Dotknij przycisk **Głośność**, aby przejść do

ustawień poziomu dźwięku urządzenia, dostępna jest także możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku ekranu.

## **Czas**

Dotknij przycisku **Czas**, by przejść do ustawień wbudowanego zegara wraz z możliwością ustawienia daty.

## **O Systemie**

Dotknij przycisk **O systemie**, aby wyświetlić informacje na temat wersji oprogramowania urządzenia.

## **USB Ustal.**

Dotknij przycisk **USB Ustal.** aby wybrać tryb pracy urządzenia po podłączeniu do komputera. Do wyboru są dwa tryby – ActiveSync i USB czyli tryb czytnika kart pamięci.



Aby skalibrować ekran dotykowy, dotykaj precyzyjnie środek krzyżyka w każdym z jego położzeń na ekranie.

---

<b>CPU</b>	SiRF Atlas-V 500 MHz
<b>Pamięć RAM</b>	128 MB
<b>Rozszerzenie pamięci</b>	czytnik kart microSD do 8GB
<b>System Operacyjny</b>	Microsoft® Windows CE 6.0
<b>Moduł GPS</b>	Wbudowany SiRF Atlas V
<b>Antena GPS</b>	Wbudowana
<b>Bateria</b>	Wbudowany akumulator Li-Polymer, 1500mAh
<b>Wyświetlacz</b>	6" TFT LCD
<b>Rozdzielczość</b>	800x480
<b>Audio</b>	Wbudowany głośnik
<b>Złącza</b>	Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Złącze mini USB
<b>Wymiary</b>	159 x 94,5 x 12,5 (mm)
<b>Waga</b>	250g





NavRoad®

vivo

User's guide

GOOD WAY

**www.navroad.com**

Thank you for purchasing this model.  
Make sure to read through the manual before using it.

Keep the manual within reach of your hand, as it is necessary to refer to it when using VIVO.

Product and informations enclosed in present guide are subject to change without notice.

This guide, or parts thereof, may not be reproduced or distributed in any form, without the prior written consent.

© Copyright 2011, NavRoad  
All rights reserved

version 2.0

## Safety Information and Precautions

---

### - Warnings –

Please read and follow the safety precautions below.

Failure to follow the instructions below may increase your risk of collision and personal injury.

1. **Volume Control** Do not turn on the volume excessively high, it may cause car accident.
2. **Power Supply** Use Power adaptor provided with the device to avoid trouble. Otherwise it may cause defect or fire.
3. **Safety Information** The route suggestions should never supersede any local traffic regulation or your personal judgment and/or knowledge of safe driving practices.
4. **Remodeling or Converting** It is very dangerous to remodel or convert vehicle related to this device.
5. **Dismantle** Do not dismantle or disassemble the device to avoid defect or trouble.
6. **Installation** Do not install the device nearby water, heat, dust, oil, and so forth to avoid accident, fire, and electric shock.
7. **Tinted Window** Do not tint the window for better GPS signal reception.
8. **Direct Ray of Sun Light** Do not expose this advice directly to the sun light. It may cause over-heating.
9. **Liquid** Keep the device away from liquid substance like water or drinks.
10. **Remodeling or Rebuilding** Remodeling or rebuilding of the device may cause defect of functions.
11. **Adapter** This device is designed for vehicles with DC12~24V output.

### **Precaution in regard to using the device**

1. Please make sure that the power is off when you install the device. Avoiding this may cause defect of device.
2. Please use the device when the vehicle engine is running. If not, the device may be discharged.

### **Precaution in regard to using the GPS**

1. It is not possible to receive the GPS signal in hermitical area like tunnel or underground parking lot. Also, the GPS signal can be unstable when the vehicle is located beside of tall buildings. Please place the GPS antenna in opened area for better GPS signal reception.
2. Please avoid installing other devices which generate electromagnetic. It can cause problem receiving GPS signal. (Install other devices from at least 30 cm away.)
3. Vehicle with tinted window that contains metal components may have problems receiving GPS signal.
4. It can cause critical damage to the GPS antenna if the temperature of the vehicle is excessively hot or cold.

## Normal Care

---

The NavRoad VIVO is constructed of high quality materials and does not require user maintenance other than cleaning.

### Cleaning the Unit

Clean the unit's outer casing using a cloth dampened with a mild detergent solution and wipe dry.

Avoid chemical cleaners and solvents that can damage plastic components.

### Caring for the Touch Screen

The touch screen is intended to be operated with a finger.

Never use a hard or sharp object to operate the touch screen or damage may result.

Though a PDA stylus can also be used to operate the touch screen, never attempt this while operating a vehicle.

Clean the touch screen using a soft, clean, lint-free cloth.

Use water, isopropyl alcohol, or eyeglass cleaner if needed. Apply the liquid to the cloth and gently wipe the touch screen.

### Protecting your NavRoad VIVO

- Do not expose the unit to water or other forms of moisture; the NavRoad VIVO **is not** waterproof.
- Do not store the unit where prolonged exposure to extreme temperatures can occur (such as in the trunk of a car), as permanent damage may result.
- To avoid theft, do not leave your VIVOO in plain sight when you leave your vehicle.

## First steps

---

### 1. First start

To use navigation, SD card with software and maps is required. This card should be inserted to card reader in the device. There is only one way to insert the card.

Do not remove the card when the navigation software is running.

To remove the card, press it's top to release the lath, than slide it out.

### 2. Locating your current position

Your NavRoad VIVO must be outside to locate your current position. The first time you start your NavRoad, it can take up to 3 minutes to find your current position. If it takes longer than 3 minutes, make sure that you are in an open place without tall buildings or trees around you.

In the future, your position will be found much faster.

Once your NavRoad has located your current position, the Driving View is shown in full color

and shows your position on the map.

### 3. Battery

Battery in the device does not require formatting.

Avoid complete discharging, as it has influence on battery efficiency.

To charge the battery, an optional AC charger may be used, with charging current like on a devices' name plate.


To charge the device in a vehicle, car charger should be used, with one end connected to the device, the other to the cigarette lighter socket.

USB cable delivered with device, can charge it when the device is switched off or in standby mode. This way is not effective and may last several hours.

### 4. Connection with PC

Device can be connected in two ways - through ActiveSync for Windows XP (or Windows Mobile Device Center for Windows Vista & Windows 7) or MassStorage (USB). MassStorage mode acts like memory card reader. Change of the setting can be done in devices' menu "Settings" -> "USB". MassStorage is the default setting.

When the device is connected in MassStorage mode, following screen appears.



## 5. I can't switch on the device

You should:

- check if the device is charged
- if you can't charge the device, check the charging indicator
- if the charging indicator is not alight, check the indicator on the car charger
- if the indicator on the car charger is not alight, check the fuse in the car charger

## 6. How to check the OS version?

OS version is displayed in the devices' menu "System" -> "System".

## 7. Navigation software manuals


Present manual concerns the device only.

To obtain manual for the navigation software, please visit software manufacturer's website.

For NavRoad map – [www.navroad.com](http://www.navroad.com)

## 8. Using in a car

- Fix the mount on the clinch of windshield mount.
- Remove protecting foil (if existing) from the sucker.
- Press the sucker to the windshield. Windshield has to be cleaned and fat-free.
- Press the lever up to fix the windshield mount.
- Adjust the mount for the best view.
- Insert the device to the mount, gently press upper side to click the clinch.
- To take out the device, press gently the clinch.





## Package and accessories

---




1. Device
2. Holder
3. Windshield mount
4. Car charger
5. USB cable
6. microSD card with software and maps\*
7. manual

\*) depends on version

## Parts & functions

---




- (1) ON/OFF button
- (2) Charging indicator  
(Red light during charging)
- (3) Speaker
- (4) RESET button
- (5) 3,5 mm headphones jack
- (6) microSD card reader
- (7) miniUSB connector

## **ON/OFF button**

To switch on the device, press and hold ON/OFF button. Welcome screen appears, than the main menu.

To switch off the device, press and hold ON/OFF button.

The following screen appears:



- (1) Stand by mode
- (2) Switch off
- (3) Return to main menu

On the screen aalso appears counter, counting 20 seconds to automatic device switch off.

Short press switches to device's main menu.

## **Charging indicator**

During charging it's lit in red, also in blue during using navigation software.

## **Stylus**

In the package there is a stylus. It makes easy touch screen operations.

## **miniUSB connector.**

With included miniUSB cable it's possible to connect device to a computer. This is used to install new software or copy music, movies, photos etc.

In USB mode, memory card and internal memory are seen as two additional disks.



- (1) Navigation
- (2) Movie player
- (3) Calculator
- (4) Settings
- (5) Backlight
- (6) File explorer
- (7) E-book
- (8) Picture viewer
- (9) MP3 player
- (10) Volume, Clock & Battery status


## Movie player

---

In the main menu press **Video** icon to start movie player.

Supported formats: \*.AVI, \*.WMV, \*.3GP, \*.MOV.

Recommended resolution – 800 x 480.



- (1) Play/Pause
- (2) Stop
- (3) Previous movie
- (4) Next movie
- (5) Sound mute
- (6) Volume control
- (7) Fullscreen mode
- (8) Playback progress
- (9) Exit

## Movie player – file browser

---



- (1) Files searching
- (2) File selection
- (3) Files list
- (4) Scroll bar
- (5) Exit

## Music player

---

In the main menu press **Music** icon to start music player.

Supported formats: \*.MP3, \*.WMA.



- (1) Play/Pause
- (2) Stop
- (3) Sound mute
- (4) Track repeat settings
- (5) Volume control
- (6) Previous track
- (7) Track info
- (8) Playback progress
- (9) Next track
- (10) Exit

## Music player – file browser

---



- (1) Files searching
- (2) File selection
- (3) Files list
- (4) Scroll bar
- (5) Exit




## Photo album


---

In the main menu press **Picture** icon to switch on photo browser function.

Supported formats: \*.JPG, \*.BMP, \*.GIF, \*.PNG



- (1) Exit
- (2) Previous photo
- (3) Next photo
- (4) Fit to window
- (5) Zoom in
- (6) Zoom out
- (7) Fullscreen mode
- (8) Rotation
- (9) Slideshow




- (1) Files searching
- (2) File selection
- (3) Files list
- (4) Scroll bar
- (5) Exit


## E-book

---

In the main menu press **E-book** icon to switch on text reading function.



- (1) Exit
- (2) File selection
- (3) Go to page No.
- (4) Previous page
- (5) Next page
- (6) Font selection
- (7) Scroll mode
- (8) Font size



- (1) Files searching
- (2) File selection
- (3) Files list
- (4) Scroll bar
- (5) Exit



- (1) Language
- (2) Brightness
- (3) Power
- (4) Calibration
- (5) Volume
- (6) Date & time
- (7) System information
- (8) USB switch  
(ActiveSync – Mass storage)
- (9) Exit

## **Language**

Press **Language** button to go to language settings, then choose the desired language.

## **Backlight**

Press **Backlight** button to go to screen backlight settings.

You can set the backlight and time to switch off the screen.

## **Power**

Press **Power** button to see the battery status and switch on/off auto sleep function.

## **Co. adjust**

To calibrate touch screen press precisely the center of the moving cross i it's every position on the screen.

## **Sound**

Press **Sound** button to set the volume of the device and switch on/off the sound of tapping the screen.

## **Time**

Press **Time** button to set time, date and time zone of the internal clock.

## **System**


Press **System** button to display information about installed version of the firmware.

## **USB**

Press **USB** button to choose the method of connection to a computer. Two modes are available – ActiveSync and USB – memory card reader mode.

## Screen calibration

---



To calibrate touchscreen, press precisely cross' center in it's every position on the screen.

<b>CPU</b>	SiRF Atlas-V 500 MHz
<b>RAM Memory</b>	128 MB
<b>Memory expansion</b>	microSD reader up to 8GB
<b>OS</b>	Microsoft® Windows CE 6.0
<b>GPS module</b>	Embedded SiRF Atlas V
<b>GPS Antenna</b>	Embedded
<b>Battery</b>	Embedded Li-Polymer, 1500mAh
<b>Display</b>	6" TFT LCD
<b>Resolution</b>	800x480
<b>Audio</b>	Internal speaker
<b>Connectors</b>	3,5 mm headphones jack miniUSB
<b>Dimensions</b>	159 x 94.5 x 12.5 (mm)
<b>Weight</b>	250g